

Esta modificación está prevista "Tal Cual", y está sujeta a cambio sin previo aviso. KENWOOD USA Corporation no garantiza ningún tipo de observaciones para este procedimiento de modificación, mas no limita las garantías implicadas de mercadeo y aplicación para un propósito en particular. KENWOOD USA Corporation no se hace responsable de cualquier error accidental o daño grave en relación con accesorios desempeño, o uso de este procedimiento de modificación.

**Procedimiento:**

- 1.- Apague el equipo y quite la batería
- 2.- Quite la antena, el botón de volumen y de squelch
- 3.- Quite la tuerca retención del control de volumen y de la antena con la herramienta correcta
- 4.- Quite los dos tornillos de la parte inferior de atrás del radio.
- 5.- Cuidadosamente levante el panel frontal del chasis empezando por la parte de abajo del radio.  
Tenga cuidado con el cableado de la bocina.
- 6.- Desconecte el plug de la bocina
- 7.- Quite tres tornillos que unen el board DTMF de la unidad de TX / RX B/3
- 8.- Cuidadosamente levante el pboard DTMF desconectando con cuidado el conector CN9
- 9.- Localice y cuidadosamente con cautín de punta delgada remueva el resistor R255, el diodo D64 y el diodo D65 de la unidad TX / RX A3
- 10.- Ensamble el equipo nuevamente paso por paso hacia atrás del procedimiento.  
El radio automáticamente actualizará la información cuando lo encienda.

Rango de Operación en Transmisión: 136.000 Mhz - 173.995MHz

