

## TIPS DE REPARACIÓN PARA EL RADIO PORTATIL TK -280/380 ETAPA DE DISPLAY

### • Problema presentado por el Radio

No muestra Digitos en display.

### • Causa

Degradación del componente No. De parte B38-0810-05.

### • Solución

Sustituir el componente dañado.

