

## TIPS DE REPARACIÓN PARA EL RADIO PORTATIL TK-280/380 ETAPA DE ALIMENTACION

### •Problema presentado por el Radio

No enciende.

#### • Causa

Corto circuito o sobre voltaje.

#### • Solución

Revisar fusible (F1), diodo de protección (D24 VHF y D23 UHF), así como regulador de voltaje (IC5).

F1 (No. Parte F53013005)

D23 y D24 (No. Parte ISS373 )

IC5 (No. Parte S81350HG)

