

TIPS DE REPARACIÓN PARA EL RADIO PORTÁTIL TK-280/380 ETAPA DE CONTROL

• Problema presentado por el Radio

Al encender el radio el Display se ve por unos segundos y el radio se apaga.

• Causa

Esta falla es de carácter lógico la mayoría de las veces y es provocado por una Memoria Flash defectuosa o dañada ya sea por corto circuito o corrosión por humedad.

• Solución

Reemplace la memoria Flash y re programe Firmware al radio .

IC17 (No. Parte AT29C02090TI)

