



Nota de Aplicación: 033-Configuración de una Central LPL.

Configuración de Central LPL.

Paso 1: Instalar Software ANA-PRO V2.0.6.0

Paso 2: Dirección IP Pública para conectar la Central a la Red

Paso 3: Habilitar puerto (2800) para transmisión.

Configuración de la central:

Tools → Setting → IP Recibidora
IP Pública
Puerto

Programación de Teclado Virtual:

Paso 1: Instalar software

Login: ADMIN

Password : ADMIN

Configuración:

Tools → Programs Setting → MODEM GR48 (instalar Drivers)

IP (Misma que ANA-PRO)

Puerto (Distinto a ANA-PRO)

Depto. De Ingeniería

Sergio Ochoa.