



Nota de Aplicación: 034-Configuración de Comunicador de Alarmas GSM.

Configuración de GSM-ECP

Paso 1: Conectar alimentación a GCM-ECP, cambiar jumper 1 de posición y presionamos el botón de Reset.

Paso 2: Abrimos sesión de Hiper Terminal COM 1.

Mode -1- Programación- Password (12345678)

1-17

1-IP ←| _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ ←|

Puerto _ _ _ _ ←|

1 ←|

0000 ←|

2 - Numero de teléfono del GSM (614)XXXXXXX

3 - Puerto con el que trabajara el Teclado Virtual _ _ _ _ _

14- TELCEL - User name (WEBGPRS) ←|

Save

Password - webgprs2002 ←|

Save

Ennead: 1.1

Assign PPP: internet.itelcel.com

Save

17- Exit.

Colocamos el jumper en su posición normal.