

EXPANSION DE FRECUENCIA IC-W32A

Modificación UHF: 430-470, VHF: 140-170 TX/RX

- 1.- Retire la batería.
- 2.- Retire los 4 tornillos de la cubierta posterior y los dos tornillos inferiores en el compartimiento de la batería.
- 3.- Levante la cubierta con cuidado.
- 4.- Las 2 piezas están unidas, separe cuidadosamente las secciones levantando hacia arriba hasta que pueda ver el circuito.
- 5.- Con el circuito frente a usted, conector de antena a la izquierda, localice la ranura a su derecha en el circuito. Luego localice los 3 diodos terminales cerca de la esquina inferior de la ranura. Dos de estos diodos están en línea de izquierda a derecha y el tercero se encuentra bajo el diodo a la derecha, este último diodo es el D523. retire con cuidado el diodo D523.
- 6.- Ensamble el radio nuevamente.
- 7.- Realice un reset del sistema sosteniendo el botón squelch y el botón band mientras enciende el radio. Tome en cuenta que toda la memoria será borrada, así que respalde su información.

**Para cualquier aclaración o Duda,
Consulte la página en Internet de
ASESORIA ON LINE.
o comuníquese 01 800 711 6270**