

## IC-T7H

### 1.- Como expandir la frecuencia en RX.

- Presione las teclas **[BAND]** + **[MONI]** mientras enciende el radio por medio de la tecla ON.

Con esto obtendrá RX 118.0 - 174.0 MHz y 400.0 - 470.0 MHz.

### 2.- Modificación RX/TX 118.0 - 174.0 MHz y 400.0 - 470.0 MHz.

\* Retire el diodo D15 del circuito.

*Requiere antes realizar el procedimiento de expansión en RX (paso 1)*

