

## TH-F6A

Expansión	
Receptor banda A:	142 - 152MHz 216 - 235MHz 420 - 450MHz
Transmisor:	137 - 174MHz 216 - 235MHz 410 - 470MHz

- 1.- Retire el plástico gris que protege las entradas PLUG a un lado del radio.
- 2.- Retire la antena y el botón de sintonía/volumen, retire la batería y los dos tornillos detrás de allá.
- 3.- Levante la carátula del radio lentamente ya que puede dañar el cable de la bocina.

Coloque el equipo como lo muestra la imagen



Siga los pasos como muestran las imágenes

