

MODIFICACION

VX-6R

Expansión	
Transmisión:	137MHz – 174MHz 222 MHz – 230MHz 420MHz – 469MHz

- 1.- Apague el radio y retire la batería.
- 2.- Sin la batería, en la parte posterior retire la cubierta de plástico que cubre el compartimiento para el SU-1.
- 3.- Encontrará dos líneas con puntos para soldar, una línea de ocho puntos (con dos puntos soldados) y a su derecha una línea de cinco puntos (sin puntos soldados).
- 4.- En la línea de ocho puntos, contando del lado izquierdo retire la soldadura del cuarto punto.
- 5.- Coloque nuevamente el plástico protector del SU-1 y la batería.
- 6.- Inicialice el microprocesador (ALERTA: Este procedimiento borrará toda la memoria del radio)

Mientras el radio se encuentra apagado presione simultáneamente las teclas: [MODE(SP S)SQ TYP], [0 (SET)], [V/M(DW)MT], mientras las presiona encienda el radio.

Presione [F/W] para reiniciar todos los ajustes e iniciar en el modo predefinido de fábrica

Ha finalizado el procedimiento de modificación.