

TIPS DE REPARACIÓN PARA EL RADIO PORTATIL TK-280/380 ETAPA DE ALIMENTACIÓN

• Problema presentado por el Radio

Encendido y apagado intermitente.

• Causa

Degradación de la terminal negativa de conexión a la batería.

• Solución

Sustituir el componente dañado (No. De Parte E23-1048-05).

