

## Como habilitar la función de Horn Alert en radios móviles KENWOOD TK7102/8102/7100/8100.

Para activar la función de HORN ALERT se requiere lo siguiente:  
Como habilitar la función de Horn Alert.

Para activar la función de HORN ALERT se requiere lo siguiente:

1. Programar una tecla como Horn Alert en Key Assignment
2. Programar unos de los puertos en Function Port como Horn Alert (Output)
3. Conectar el KCT-39 (interface cable) al radio
4. Conectar el puerto (Horn Alert Output pin del KCT-39) al Horn relay del auto.

