

**APLICACIÓN PARA RADIOS MOVILES KENWOOD TK-7100H/TK-8100H**

**Importante: Aplica únicamente a números de serie anteriores a 70900001**

**Asunto:** El radio se bloquea cuando se activa la exploración (**SCAN**) y alguno de sus canales tiene habilitada la función **BEAT SHIFT**. Para evitar lo anterior favor de aplicar el siguiente procedimiento:

- 1.- Localice R87 (1k $\Omega$ ) la cual se encuentra en la parte trasera de la tablilla TX-RX cerca del CPU (IC101).
- 2.- Retire R87 y coloque una resistencia de 470 $\Omega$  (se recomienda número de parte RK73GB2A471J).

